



Fabric



Fire Retardent




3000 mm




Outwell Guyline Retainer OGR System



Duratec Poles



Taped Seams



6.4 kg / 18 x 60 cm.

HARTFORD CANOPY

DK

Oversejl:	Outtex® 3000 med tapede syninger
Vandsøjle:	3.000 mm
Stænger:	Duratec stænger 11,0 / 12,7 mm
Anbefaling:	Fortrinlig udvidelse til dit Hartford telt

- *Forbøjede Duratec stænger, der giver ekstra stabilitet og bedre ståhøjde*
- *Forudpåsat barduner*
- *Let at stille op*

Stængerne samles. Før herefter stængerne igennem deres farvemærkede kanaler på taget af solsejlet.

Start nu med at placere den ene ende af stangen ned over metalpinden i ringen, tag herefter fat i stangen i den anden ende og bøj den langsomt til det er muligt at placere enden ned over pinden i den anden ende. Dette gentages ved de øvrige stænger. Herefter klemmes krogene fra solsejlet fast omkring stængerne.

Nu kan du placere solsejlet på fronten af teltet. Dette gøres ved at trække enden af solsejlet hen over teltet og fastgøre krogene fra solsejlet omkring stålstangen.

Brug bardunerne i front til at trække solsejlet frem, så solsejlet er spændt godt ud. Fastgør det herefter endeligt ved at plukke det fast i stropperne placeret i ringen.

Se yderligere informationer og tips på www.outwell.com

UK

Flysheet:	Outtex® 3000 with taped seams
Proofing:	3.000 mm
Poles:	Duratec poles 11.0 / 12.7 mm
Recommendation:	An excellent addition for your Hartford tent

- *Pre-bent Duratec poles for extra stability and standup height*
- *Pre-attached guy ropes*
- *Easy to pitch*

Assemble all the poles. Push in the poles in their pole sleeves marked with matching colours on the roof of the canopy.

Place one end of the poles down over the metal pin fastened in the ring. Go to the opposite end of the pole and apply pressure to the pole forming an arch until you are able to insert the other pole end over the pin. Repeat this with the other poles. Clamp the hooks on the tent onto the poles.

The canopy can now be raised. Pull the canopy over your tent. Clamp the hooks on the canopy onto the steel pole.

Now you are able to position the canopy, as you require, raise the canopy using the guy lines in front. Pull out at the corners and peg it down through the straps attached to the ring. The remaining straps and guys can now be adjusted and pegged down.

For more information and tips on maintenance go to www.outwell.com

D

Überzelt:	Outtex® 3000 mit versiegelten Nähten
Beschichtung:	3.000 mm Wassersäule
Gestänge:	Duratec 11,0 / 12,7 mm
Empfehlung:	Eine hervorragende Ergänzung zu Ihrem Hartford Zelt

- *Duratec Gestänge mit konturbogenen Segmenten*
- *Fabrikseitig montierte Abspannleinen*
- *Einfacher Aufbau*

Setzen Sie nun die mit Gummizug verbundenen farbig gekennzeichneten Gesänge zusammen und schieben Sie sie in die Kanäle mit der jeweils übereinstimmenden Farbmarkierung.

Stecken Sie in ein Ende einer der Stangen einen der stifte, die sich an den Metallringen befinden. Gehen Sie nun zum anderen Ende und ziehen sie am benachbarten Ring bis die Stange einen Bogen formt und Sie auch hier den Stift in das Gestänge stecken können. Verfahren Sie ebenso mit den anderen Gestängen.

Befestigen Sie nun die Kunststoffhaken an den Metallstangen.

Verbinden Sie jetzt das Vordach mit Ihrem Zelt und hängen Sie die seitlichen Haken in die Gestänge ein. Dann spannen Sie die vorderen Abspannleinen an und befestigen Sie diese mit Heringen. Schließlich befestigen Sie noch die an den Metallringen angebrachten Schlaufen mit Heringen.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie auf unsere Homepage www.outwell.com